


GC5700iW 24/45 C P 23



6721905260.aa.RO

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hr] Važne upute za Instalaciju/Montažu

Instalacija/montaža mora biti izvedena od strane kvalificiranog stručnog osoblja, poštujući ove Upute i u skladu sa važećim propisima.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítés/szerelés egy, a munkálatokra felhatalmazott szakemberek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo/montavimo darbus, laikydami šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šioms darbams įgalioti specialistai.

[sq] Shënime të rëndësishme për instalimin/montimin

Instalimi/montimi duhet të bëhet nga një kontraktues i kualifikuar, duke ndjekur këto udhëzime dhe në përputhje me rregulloret në fuqi.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autorisert installatør, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasında müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求

[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع

يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.


[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ

نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Spare parts list



6721904462.aa.RO

Sheet metal

GC5700iW 24/45 C P 23


1

GC5700iW 24/45 C P 23

Sheet metal

1

Spare parts list



6721904465.ab.RO

Heat exchanger


GC5700iW 24/45 C P 23

2

Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-839	7-736-902-843	7-736-902-847	7-736-902-851	7-736-902-856	7-736-902-860												Remarks
1	Heat exchanger C6-13 (coated)	8 737 604 784	■			■														
2	Electrode set	8 737 903 536 0	■			■														
3	Seal burner	8 718 650 789 0	■			■														
4	Burner 30 kW	8 718 650 984 0	■			■														
5	Displacement body	8 715 405 197 0	■			■														
6	Lower baffle	8 737 602 342	■			■														
7	Seal	8 718 651 071 0	■			■														
8	Assembly Condensate Tray Bosch	8 716 121 187	■			■														
9	Cover (Installer access)	8 718 651 585 0	■			■														
10	Nut	8 713 301 196 0	■			■														
11	Temperature limiter	8 710 506 267 0	■			■														
12	Plate	8 716 121 838	■			■														
13	Temperature limiter	8 737 903 399 0	■			■														
15	Screw M5x8 T25 (5x)	8 755 001 234	■			■														
16	Screw M6x18 (10x)	8 737 602 143	■			■														
17	Bracket	8 737 711 804	■			■														
26	Ignition transformer	7 736 700 599	■			■														
27	Ignition Cable	8 737 902 999 0	■			■														
28	Seal Condensate Tray	8 716 117 038	■			■														
30	Temperature sensor NTC	8 737 602 343	■			■														
31	Screw M5x14 (10x)	8 716 012 033 0	■			■														
32	Nut M8 with flange	8 718 682 332 0	■			■														
33	Seal	8 737 902 502 0	■			■														
34	Grommet	8 737 902 638 0	■			■														
35	O-Ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0	■			■														
39	Baffle Set	8 716 121 956	■			■														
	Cleaning set C6	7 738 113 398	■			■														
	Service-Kit C6-13	8 737 711 853	■			■														

GC5700iW 24/45 C P 23	Heat exchanger	2
-----------------------	----------------	---

Spare parts list



6721904464.aa.RO

Heat exchanger

GC5700iW 24/45 C P 23

2B


Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-839	7-736-902-843	7-736-902-847	7-736-902-851	7-736-902-856	7-736-902-860												Remarks
1	Heat exchanger WB5-IV	8 737 712 170						■												
1	Heat exchanger WB5-II+	8 737 712 171	■	■		■														
2	Electrode kit	8 718 663 092 0	■	■		■	■													
3	Gasket (Electrode) Insulfrax (10x)	8 737 708 824	■	■		■	■													
4	Condensate tray	8 737 713 943	■	■		■	■													
5	Temperature limiter	8 737 712 163	■	■		■	■													
6	Return manifold	8 737 707 582	■	■		■	■													
7	Temperature sensor NTC	8 714 500 087 0	■	■		■	■													
8	Service cover WB5-II+	8 718 666 172 0	■	■		■														
8	Service cover WB5-IV	8 718 666 173 0					■													
9	Seal (Service cover) WB5-II+	8 710 103 153 0	■	■		■														
9	Seal (Service cover) WB5-IV	8 737 701 450 0					■													
10	Condensate tray collector seal	8 710 103 155 0	■	■		■	■													
11	Seal Ø 87,5mm	8 722 933 330 0	■	■		■	■													
12	Seal Kit	8 737 709 150	■	■		■	■													
13	Seal burner WB5-II+ CMS <=42kW	8 718 668 064 0	■	■		■														
13	Seal burner WB5-II+ >=45kW	8 737 701 854 0					■													
14	T-head bolt M8x42	8 737 712 757	■	■		■	■													
15	Seal (Gas-air duct)	8 737 701 451 0	■	■		■	■													
16	Bracket	8 718 665 043 0	■	■		■														
16	Bracket	8 737 700 018 0					■													
18	Burner cover WB5-IV	8 718 662 858 0					■													
18	Burner cover WB5-II+	8 737 707 981	■	■		■														
19	Burner WB5-IV	8 737 701 860 0					■													
19	Burner WB5-II+	8 737 706 604 0	■	■		■														
21	Nut	8 713 301 196 0	■	■		■	■													
	Service kit (Heat exchanger)	8 737 708 542	■	■		■														
	Service kit (Heat exchanger)	8 737 708 671					■													
	Seal kit (Heat exchanger)	8 737 714 485	■	■		■														
	Seal kit (Heat exchanger)	8 737 714 486					■													

GC5700iW 24/45 C P 23

Heat exchanger

2B

Spare parts list



6721904467.aa.RO

Gas valve


GC5700iW 24/45 C P 23

Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-839	7-736-902-843	7-736-902-847	7-736-902-851	7-736-902-856	7-736-902-860												Remarks
1	Fan	8 718 651 784 0	■			■														
2	Gas valve	8 716 122 007	■			■														
3	Venturi D= 3,7mm Y	8 718 650 605 0	■			■														G20/G31
4	Flap Guard	8 716 117 051	■			■														
5	Non-Return Valve	8 716 117 050	■			■														
6	Fan elbow	8 718 649 646 0	■			■														
7	Seal (Fan)	8 718 660 208 0	■			■														
8	Seal	7 746 001 88A 0	■			■														
9	Screw M5x15 (3x)	8 718 651 785 0	■			■														
10	Screw 4x15 (10x)	8 713 403 013 0	■			■														
11	Cap (Inspection point)	8 716 121 250	■			■														
12	Pipe Suction	8 737 719 057	■			■														
13	O-ring NBR 29x2 (10x)	8 718 662 626 0	■			■														
14	Gas hose	8 737 711 815	■			■														
15	Nozzle 30 kW G31 3,70mm	8 718 651 017 0	■			■														
15	Nozzle 30 kW G20 / G25	8 737 603 467	■			■														
16	Nut (Gas valve)	8 755 000 786	■			■														
17	Gasket 41x3 (10x)	8 718 668 449 0	■			■														
18	Gas pipe	8 737 604 170	■			■														
19	Burner cover	8 737 711 817	■			■														
20	Screw M4x8 (10x)	8 718 644 553 0	■			■														
21	Connector 6.3 Male	8 718 652 196 0	■			■														
23	O-ring 12x3 (10x)	8 710 205 089 0	■			■														

GC5700iW 24/45 C P 23

Gas valve

Spare parts list




6721904466.aa.RO

Gas valve

GC5700iW 24/45 C P 23

3B

Spare parts list



6721904469.ab.RO

Tubes


GC5700iW 24/45 C P 23

Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-839	7-736-902-843	7-736-902-847	7-736-902-851	7-736-902-856	7-736-902-860											Remarks
1	Pipe (Expansion vessel)	8 737 604 172	■			■													
2	Supply pipe (Heat exchanger)	8 737 604 173	■			■													
3	Return pipe	8 737 604 176	■			■													
10	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 116 549 0	■			■													
11	Clip 18mm (10x)	8 718 684 699 0	■			■													
13	Seal 18.5x24.3mm (10x)	8 716 771 259 0	■			■													
14	Temperature Sensor	8 718 688 801 0	■			■													
15	O-Ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0	■			■													
16	Clip (10x)	8 711 200 024 0	■			■													
23	Air vent	8 718 642 780 0	■			■													
24	Gasket 18,6x11,5x1,5 (10x)	8 710 103 121 0	■			■													
26	Siphon D03-30	8 737 603 845	■			■													
27	Seal	8 718 669 366 0	■			■													

GC5700iW 24/45 C P 23

Tubes

Spare parts list



6721904468.ac.RO

Tubes


GC5700iW 24/45 C P 23

4B

Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-839	7-736-902-843	7-736-902-847	7-736-902-851	7-736-902-856	7-736-902-860											Remarks
1	Pipe (Expansion vessel)	8 737 604 172	■	■		■													
1	Pipe (Expansion vessel)	8 737 604 175					■												<FD476
1	Pipe (Expansion vessel)	8 737 605 914					■												>=FD476
2	Supply pipe (Heat exchanger)	8 737 604 174	■	■		■													
2	Supply pipe (Heat exchanger)	8 737 605 177					■												
3	Return pipe	8 737 604 176	■	■		■	■												
8	Clip 3/4" (10x)	1 992 864 1					■												
9	Gasket 23,9x17,2x1,5 3/4" (10x)	8 710 103 043 0					■												
10	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 116 549 0	■	■		■	■												
11	Clip 18mm (10x)	8 718 684 699 0	■	■		■	■												
12	Gasket 30x22,2x1,5 (10x)	8 710 103 164 0	■	■		■	■												
13	Seal 18.5x24.3mm (10x)	8 716 771 259 0	■	■		■	■												
15	O-Ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0	■	■		■	■												
16	Clip (10x)	8 711 200 024 0	■	■		■	■												
23	Air vent	8 718 642 780 0	■	■		■	■												
24	Gasket 18,6x11,5x1,5 (10x)	8 710 103 121 0	■	■		■													
26	Siphon D03-30	8 737 603 845	■	■		■	■												
27	Seal	8 718 669 366 0	■	■		■	■												

GC5700iW 24/45 C P 23	Tubes	4B
-----------------------	-------	----

Spare parts list



6721905265.ab.RO


Hydraulic block

GC5700iW 24/45 C P 23

5A

Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-839	7-736-902-843	7-736-902-847	7-736-902-851	7-736-902-856	7-736-902-860												Remarks
1	Manifold plate	8 718 684 471 0	■	■	■															
2	Seal 28,4x8 (10x)	8 716 771 003 0	■	■	■															
3	Seal 19,4x8 (10x)	8 716 771 325 0	■	■	■															
4	Screw M5x35 (10x)	8 718 684 954 0	■	■	■															
5	Plug 13mm (5x)	8 718 222 478 0	■	■	■															
6	O-ring 12,5x3 (10x)	8 716 118 019	■	■	■															
7	Clip 13mm	8 716 106 549 0	■	■	■															
8	Plate heat exchanger C-PHE 26	8 718 642 949 0	■	■	■															
9	Supply pipe CH	8 737 603 008	■	■	■															
10	O-Ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0	■	■	■															
11	Clip 18mm (10x)	8 718 684 699 0	■	■	■															
12	Pipe DHW	8 737 603 009	■	■	■															
13	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0	■	■	■															
14	Gasket 23,9x17,2x1,5 3/4" (10x)	8 710 103 043 0	■	■	■															
15	Temperature sensor NTC	8 716 010 809 0	■	■	■															
16	Gasket 18,6x13,5x1,5 1/2" (10x)	8 710 103 045 0	■	■	■															
17	Drain Hose	8 737 712 737	■	■	■															
18	Corrugated pipe	8 737 710 963	■	■	■															
22	Motor (3-way valve)	8 737 602 357	■	■	■															
24	Fill and drain cock	8 737 713 753	■	■	■															
25	O-ring 18,7x2,7 (10x)	8 718 640 414 0	■	■	■															
27	Return pipe (CH)	8 737 603 911	■	■	■															
28	3-way valve	8 737 602 350	■	■	■															
29	Clip (10x)	8 737 602 355	■	■	■															
30	O-ring 23,47x2,62 (10x)	8 737 602 349	■	■	■															
31	Clip (10x)	8 718 681 920 0	■	■	■															
32	O-ring 23x4 (10x)	8 716 771 353 0	■	■	■															
34	Clip 10mm (10x)	8 716 771 167 0	■	■	■															
36	Connecting Pipe	8 737 602 348	■	■	■															
38	Clip (10x)	8 737 602 356	■	■	■															
39	Clip (10x)	8 716 113 918 0	■	■	■															
40	O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x)	8 718 685 490 0	■	■	■															
41	Pump UPM4L 68W ErP1	8 737 605 865	■	■	■															
42	Manifold plate (Pump)	8 737 602 345	■	■	■															
43	O-ring 34x3 (1x)	8 737 715 461	■	■	■															
44	Screw M5x30 + Washer	8 716 106 452 0	■	■	■															
45	Manifold (Expansion Vessel)	8 718 648 973 0	■	■	■															
49	Pressure Sensor	8 718 651 042 0	■	■	■															
50	Pressure Relief Valve	8 718 643 989 0	■	■	■															
53	Casing (Pressure Relief Valve)	8 737 602 347	■	■	■															
59	Seal 18.5x24.3mm (10x)	8 716 771 259 0	■	■	■															
64	Pressure Gauge	8 737 712 661	■	■	■															
65	O-Ring 2,62x6,02 WRAS / KTW (10x)	8 716 140 810 0	■	■	■															
70	Adapter (Flow sensor)	8 737 712 177	■	■	■															
71	Flow sensor	8 738 901 168	■	■	■															
73	Pressure relief valve	8 716 122 185	■	■	■															
74	O-ring 6,60x2,4 EPDM-70 WRAS / KTW	8 718 617 79A 0	■	■	■															
75	Silencer Body	8 718 617 45A 0	■	■	■															
76	Adapter (Flow limiter)	8 718 644 496 0	■	■	■															
77	O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x)	8 718 685 490 0	■	■	■															
79	Flow restrictor 15ltr. Lime	8 716 105 869 0	■	■	■															
82	Clip (10x)	8 716 113 917 0	■	■	■															
GC5700iW 24/45 C P 23										Hydraulic block										5A

Spare parts list



6721905265.ab.RO

Hydraulic block


GC5700iW 24/45 C P 23

5A

Pos	Description	Ordering no.																		Remarks
			7-736-902-839	7-736-902-843	7-736-902-847	7-736-902-851	7-736-902-856	7-736-902-860												
83	Filter (DCW)	8 716 106 486 0	■	■	■															
84	Pipe	8 737 603 014	■	■	■															
85	Clip (10x)	8 711 200 024 0	■	■	■															
87	Filling loop	8 737 602 375	■	■	■															
88	O-ring 6x2,5 (10x)	8 716 771 164 0	■	■	■															
89	Wireform Spring (10X)	8 716 148 354 0	■	■	■															
90	Adapter (Flow limiter)	8 737 602 376	■	■	■															
91	Screw socket head cap m4x6mm	2 910 141 116 0	■	■	■															
93	Washer	8 716 121 867	■	■	■															
94	O-ring 17.0x3.0 EPDM	8 718 684 044 0	■	■	■															
95	Charging Link Keyless	8 718 689 275 0	■	■	■															

GC5700iW 24/45 C P 23	Hydraulic block	5A
-----------------------	-----------------	----

Spare parts list



6721904472.ab.RO


Hydraulic block

GC5700iW 24/45 C P 23

5B

Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-839	7-736-902-843	7-736-902-847	7-736-902-851	7-736-902-856	7-736-902-860											Remarks	
1	Manifold	8 718 680 824 0				■	■	■												
5	Plug 13mm (5x)	8 718 222 478 0				■	■	■												
6	O-ring 12,5x3 WRAS / KTW (1x)	8 716 106 748 0				■	■	■												
7	Clip 13mm	8 716 106 549 0				■	■	■												
9	Supply pipe CH	8 737 603 008				■	■	■												
10	O-Ring 17x4 L (10x)	8 716 771 154 0				■	■	■												
11	Clip 18mm (10x)	8 718 684 699 0				■	■	■												
12	Supply pipe DHW	8 737 603 011				■	■	■												
13	O-ring 13,87x3,53 (10x)	8 716 771 155 0				■	■	■												
14	Gasket 23,9x17,2x1,5 3/4" (10x)	8 710 103 043 0				■	■	■												
17	Drain Hose	8 737 712 737				■	■	■												
18	Corrugated pipe	8 737 710 963				■	■	■												
22	Motor (3-way valve)	8 737 602 357				■	■	■												
24	Fill and drain cock	8 737 713 753				■	■	■												
25	O-ring 18,7x2,7 (10x)	8 718 640 414 0				■	■	■												
27	Return pipe CH	8 737 603 910				■	■	■												
28	3-way valve	8 737 602 350				■	■	■												
29	Clip (10x)	8 737 602 355				■	■	■												
30	O-ring 23,47x2,62 (10x)	8 737 602 349				■	■	■												
31	Clip (10x)	8 718 681 920 0				■	■	■												
32	O-ring 23x4 (10x)	8 716 771 353 0				■	■	■												
34	Clip 10mm (10x)	8 716 771 167 0				■	■	■												
36	Connecting Pipe	8 737 602 348				■	■	■												
38	Clip (10x)	8 737 602 356				■	■	■												
39	Clip (10x)	8 716 113 918 0				■	■	■												
40	O-ring 20,22x3,53 EPDM (10x)	8 718 685 490 0				■	■	■												
41	Pump SGRE2W 7MH ErP1 9H	8 737 605 176					■	■												
41	Pump UPM4L 68W ErP1	8 737 605 865				■														
42	Manifold plate (Pump)	8 737 602 345				■	■	■												
43	O-ring 34x3 (1x)	8 737 715 461				■	■	■												
44	Screw M5x30 + Washer	8 716 106 452 0				■	■	■												
45	Manifold (Expansion Vessel)	8 718 648 973 0				■	■	■												
49	Pressure Sensor	8 718 651 042 0				■	■	■												
50	Pressure Relief Valve	8 718 643 989 0				■	■	■												
53	Casing (Pressure Relief Valve)	8 737 602 347				■	■	■												
59	Seal 18.5x24.3mm (10x)	8 716 771 259 0				■	■	■												
64	Pressure Gauge	8 737 712 661				■	■	■												
65	O-Ring 2,62x6,02 WRAS / KTW (10x)	8 716 140 810 0				■	■	■												
86	Supply pipe DCW	8 737 603 015				■	■													
GC5700iW 24/45 C P 23										Hydraulic block										5B

Spare parts list




6721905259.ab.RO

Control box

GC5700iW 24/45 C P 23

Pos	Description	Ordering no.	7-736-902-839	7-736-902-843	7-736-902-847	7-736-902-851	7-736-902-856	7-736-902-860												Remarks
1	Control unit ACU MHP-20	8 737 714 735	■	■	■	■	■	■												
2	Cable harness LV	8 737 603 871	■			■														
2	Cable harness LV	8 737 603 873		■	■		■	■												
4	Cable harness HV	8 737 603 872	■			■														
4	Cable harness HV	8 737 603 874		■	■		■	■												
7	Switch	8 737 605 512	■	■	■	■	■	■												
8	Mains cable	8 737 605 510	■	■	■	■	■	■												
9	Control panel HMI 700	8 737 714 030	■	■	■	■	■	■												
10	Connector kit	8 737 604 210	■	■	■	■	■	■												
11	Code plug 20494 (NG)	8 737 605 306	■																	
11	Code plug 20496 (NG)	8 737 605 308				■														
11	Code plug 20509 (NG)	8 737 605 321					■													
11	Code plug 20529 (NG)	8 737 605 341		■																
11	Code plug 20617 (NG)	8 737 605 652			■															
11	Code plug 20575 (LPG)	8 737 605 656	■																	
11	Code plug 20577 (LPG)	8 737 605 658				■														
11	Code plug 20590 (LPG)	8 737 605 670					■													
11	Code plug 20610 (LPG)	8 737 605 688		■																
11	Code plug 20616 (LPG)	8 737 605 694			■															
11	Code plug 20523 (NG)	8 737 606 378						■												
11	Code plug 20604 (LPG)	8 737 606 382						■												
12	Bracket (Control panel)	8 737 604 179	■	■	■	■	■	■												
13	Cover (Installer Access)	8 737 709 196	■	■	■	■	■	■												
14	Cover (Ip PluX)	8 737 709 148	■	■	■	■	■	■												
15	Lock (Communication module)	8 737 709 149	■	■	■	■	■	■												
16	Strain Relief	8 712 201 007 0	■	■	■	■	■	■												
17	Grommet feed 2-pole	8 737 704 495 0	■	■	■	■	■	■												
18	Fastener (2x)	8 737 709 145	■	■	■	■	■	■												
20	Fuse Holder	8 716 121 950	■	■	■	■	■	■												
21	Fuse 5x20mm Fast Acting (5x)	8 716 116 900	■	■	■	■	■	■												
22	Connector 2-pole (orange brown) RAL8023	8 738 903 694	■	■	■	■	■	■												
23	Connector 2-Pole (Pure Orange) RAL2004	8 716 119 984	■	■	■	■	■	■												
24	Connector 2-pole (light blue) RAL5012	8 716 119 953	■	■	■	■	■	■												
25	Connector 2-Pole (Signal Blue) RAL5005	8 716 119 985	■	■	■	■	■	■												
26	Connector 2-pole (yellow green) RAL6018	8 716 119 954	■	■	■	■	■	■												
27	Connector 2-pole (silver grey) RAL7001	8 716 119 956	■	■	■	■	■	■												
28	Connector 2-pole (graphite grey) RAL7024	8 716 119 988	■	■	■	■	■	■												
29	Connector 2-pole (pastel violet) RAL4009	8 716 119 987	■	■	■	■	■	■												
30	Connector 2-pole (signal green) RAL6032	8 716 119 983	■	■	■	■	■	■												
31	Connector 2-pole (cream) RAL9001	8 716 119 955	■	■	■	■	■	■												
32	Connector 2-pole (red violet) RAL4001	8 716 119 957	■	■	■	■	■	■												
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 702	■																	
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 704				■														
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 902 718	■																	
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 902 720				■														
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 902 769					■													
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 770					■													
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 902 809		■																
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 810		■																
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 902 812			■															
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 902 813			■															
	Gas conversion set LPG-->NG	7 736 903 067						■												
GC5700iW 24/45 C P 23										Control box										6

Spare parts list



6721905259.ab.RO

Control box

GC5700iW 24/45 C P 23

Pos	Description	Ordering no.																	Remarks	
			7-736-902-839	7-736-902-843	7-736-902-847	7-736-902-851	7-736-902-856	7-736-902-860	■											
	Gas conversion set NG-->LPG	7 736 903 071																		
GC5700iW 24/45 C P 23										Control box										6

Types of appliances

Appliance	Ordering no.	Country	Remarks
GC5700iW 35/35 C 23	7 736 902 847	MD,RO	
GC5700iW 24 P 23	7 736 902 851	MD,RO,UA	
GC5700iW 24/30 C 23	7 736 902 839	MD,RO,UA	
GC5700iW 30/30 C 23	7 736 902 843	MD,RO,UA	
GC5700iW 35 P 23	7 736 902 856	MD,RO,UA	
GC5700iW 45 P 23	7 736 902 860	MD,RO,UA	



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany
www.bosch-homecomfort.com