


CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T EN



6721904405.aa.RO

[de] Wichtige Hinweise zur Installation/Montage

Die Installation/Montage muss durch eine für die Arbeiten zugelassene Fachkraft unter Beachtung der geltenden Vorschriften erfolgen.

[en] Important notes on installation/assembly

The installation/assembly must be carried out by a qualified contractor, following these instructions and in compliance with the applicable regulations.

[fr] Instructions importantes pour l'installation/le montage

L'installation/le montage doit être effectué(e) par un spécialiste qualifié pour les opérations concernées et dans le respect de la présente notice et des prescriptions applicables.

[bg] Важни указания във връзка с инсталацията/монтажа

Инсталацията/монтажът трябва да се извършва от лицензиран за работите специалист в съответствие с настоящото ръководство и с приложимите разпоредби.

[cs] Důležité pokyny k instalaci/montáži

Instalaci/montáž musí při dodržení pokynů uvedených v tomto návodu a platných předpisů provést odborný pracovník s příslušným oprávněním pro tyto práce.

[da] Vigtige anvisninger til installationen/monteringen

Installationen/monteringen skal foretages af en godkendt installatør under overholdelse af denne vejledning og de gældende forskrifter.

[el] Σημαντικές υποδείξεις για την εγκατάσταση/συναρμολόγηση

Η εγκατάσταση/τοποθέτηση πρέπει να ανατίθεται σε εκπαιδευμένο για τις συγκεκριμένες εργασίες τεχνικό προσωπικό με τήρηση αυτών των οδηγιών καθώς και των σχετικών προδιαγραφών.

[es] Indicaciones importantes para instalación/montaje

La instalación/el montaje debe realizarla personal especializado que esté autorizado para realizar estos trabajos y que tenga en cuenta estas instrucciones y la normativa vigente.

[et] Olulised juhised paigaldamiseks/montaažiks

Paigaldamist/montaaži tohib läbi viia vaid selleks volitusi omav spetsialist, arvestades kehtivaid nõudeid.

[nl-BE] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet worden uitgevoerd door een voor de werkzaamheden geautoriseerde installateur rekening houdend met deze handleiding en de geldende voorschriften.

[fi] Tärkeitä asennus- ja kokoonpano-ohjeita

Näihin töihin hyväksytyn ammattiasentajan pitää suorittaa asennus- ja kokoonpanotyöt voimassa olevien määräysten mukaisesti.

[hu] Fontos tudnivalók az installáláshoz/szereléshez

A telepítést/szerelést egy, a munkálatokra felhatalmazott szakembernek kell végeznie, jelen utasítás és az érvényes előírások figyelembevételével.

[it] Avvertenze importanti per l'installazione/il montaggio

L'installazione/il montaggio deve aver luogo ad opera di una ditta specializzata ed autorizzata in osservanza di queste istruzioni e delle direttive vigenti.

[ka] მნიშვნელოვანი მითითებები ინსტალაციისთვის/მონტაჟისთვის

ინსტალაცია/მონტაჟი უნდა განხორციელდეს სამუშაოებისთვის დაშვებული კვალიფიციური პერსონალის მიერ, მოქმედი განაწესის დაცვით.

[lt] Svarbios instaliavimo ir (arba) montavimo nuorodos

Instaliavimo / montavimo darbus, laikydamiės šios instrukcijos reikalavimų ir galiojančių taisyklių, privalo atlikti šiems darbams įgalioti specialistai.

[lv] Svarīgi norādījumi par iekārtas uzstādīšanu / montāžu

Uzstādīšanu/montāžu jāveic atbilstošajiem darbiem sertificētam speciālistam, ievērojot šo instrukciju un spēkā esošos noteikumus.

[nl] Belangrijke aanwijzingen betreffende de installatie/montage

De installatie/montage moet door een erkend installateur volgens de geldende voorschriften worden uitgevoerd.

[no] Viktig informasjon om installasjon/montering

Installasjonen/monteringen skal gjennomføres av autoriserte installatører, og installasjonsanvisningen samt gjeldende forskrifter skal følges.

[pl] Ważne wskazówki dotyczące instalacji/montażu

Instalację/montaż powinien wykonać specjalista uprawniony do tego typu prac z uwzględnieniem informacji podanych w niniejszej instrukcji oraz aktualnie obowiązujących przepisów.

[pt] Indicações importantes relativas à instalação/montagem

A instalação/montagem deve ser efectuada por um técnico autorizado para os trabalhos, respeitando este manual e as prescrições válidas.

[ro] Indicații importante privind instalarea/montajul

Instalarea/montajul trebuie realizate de către un specialist autorizat pentru lucrările respective, respectându-se prezentele instrucțiuni și prescripțiile valabile.

[ru] Важные указания по подключению/монтажу

Подключение/монтаж должны выполнять только специалисты, имеющие допуск к выполнению таких работ, при соблюдении требований этой инструкции и действующих норм и правил.

[sk] Dôležité pokyny týkajúce sa inštalácie/montáže

Inštaláciu/montáž musí vykonať odborný personál, ktorý má oprávnenie pre výkon týchto prác, pričom musí dodržiavať pokyny uvedené v tomto návode a platné predpisy.

[sl] Pomembni napotki za namestitvev/montažo

Inštalacijo/montažo lahko izvede samo pooblaščen strokovnjak ob upoštevanju teh navodil in veljavnih predpisov.

[sr] Važna uputstva za ugradnju i montažu

Ovu instalaciju/montažu moraju da obave stručna lica koja su ovlašćena za obavljanje takvih radova u skladu sa ovim uputstvom i važećim propisima.

[sv] Viktiga anvisningar för installation/montering

Installationen/monteringen måste utföras av en behörig och tekniskt utbildad person enligt denna anvisning samt gällande föreskrifter.

[tr] Kurulum/Montaj ile ilgili önemli uyarılar

Kurulum/montaj, bu çalışmalarını yapmasına müsaade edilen uzman kişiler tarafından işbu kılavuz ve geçerli yönetmelikler dikkate alınarak yapılmalıdır.

[uk] Важливі вказівки щодо установки/монтажу

Встановлення/монтаж повинні виконувати фахівці, що допущені до виконання таких робіт, із дотриманням цієї інструкції та діючих приписів.

[zh] 安装方面的重要提示

安装和组装工作必须由经过许可的专业人员进行，同时必须遵守本说明书和现行法规的相关要求


[ar] ملاحظات هامة للتركيب/التجميع
يجب أن يتم التركيب/التجميع من قبل متخصص مصرح له بالعمل، مع مراعاة اللوائح السارية.

[fa] تذکرات مهم درباره نصب/مونتاژ
نصب/مونتاژ باید توسط فردی حرفه ای که مجاز به انجام این کار است، و همچنین با توجه کامل به مقررات مربوطه انجام شود.

[az] Quraşdırılma

Quraşdırılma işinin yerinə yetirilməsi səlahiyyətli bir mütəxəssis tərəfindən və müvafiq qaydalara uyğun olaraq aparılmalıdır.

Spare parts list



6721904393.aa.RO

Casing

**CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN**


1A

[illegible]

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

1A

Spare parts list



6721904396.aa.RO

Casing

**CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN**

1B


Pos	Description		CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 OR-T	CS3400iAWS 12 OR-S	CS3400iAWS 12 OR-T	CS3400iAWS 14 OR-S	CS3400iAWS 14 OR-T	CS3400iAWS 4 OR-S	CS3400iAWS 6 OR-S	CS3400iAWS 8 OR-S									Remarks
1	Handle	8 716 862 261	■						■	■										
2	Side panel left	8 716 862 268	■						■	■										
3	Holder	8 716 862 257	■						■	■										
4	Temperature sensor OAT L1600	8 716 862 294	■						■	■										
5	Holder motor	8 716 862 265	■						■	■										
6	Cover top	8 716 862 267	■						■	■										
7	Holder	8 716 862 258	■						■	■										
8	Grille	8 716 862 332	■						■	■										
9	Temperature sensor CTT L800	8 716 862 293	■						■	■										
10	Motor	8 716 862 301	■						■	■										
11	Plastic ring	8 716 862 299	■						■	■										
12	Grille	8 716 862 302	■						■	■										
13	Front panel	8 716 862 266	■						■	■										
14	Impeller D493x143	8 716 862 300	■						■	■										
15	PFC chock	8 716 862 200	■						■	■										
16	Side panel right	8 716 862 269	■						■	■										
17	Cover	8 716 862 273	■						■	■										
18	Temperature sensor OCT L950	8 716 862 292	■						■	■										
19	Badge Bosch	8 716 862 592	■						■	■										

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

Casing

1B

Spare parts list



6721904398.aa.RO

Casing

**CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN**

1C


Pos	Description			CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 OR-T	CS3400iAWS 12 OR-S	CS3400iAWS 12 OR-T	CS3400iAWS 14 OR-S	CS3400iAWS 14 OR-T	CS3400iAWS 4 OR-S	CS3400iAWS 6 OR-S	CS3400iAWS 8 OR-S									Remarks
1	Handle	8 716 862 261			■		■														
2	Side panel left	8 716 862 226			■		■														
3	Holder	8 716 862 257			■		■														
4	Temperature sensor OAT L1600	8 716 862 294			■		■														
5	Holder motor	8 716 862 211			■		■														
6	Cover top	8 716 862 227			■		■														
7	Holder	8 716 862 258			■		■														
8	Grille	8 716 862 250			■		■														
9	Temperature sensor OMT L1400	8 716 862 295			■		■														
10	Motor	8 716 862 301			■		■														
11	Plastic ring	8 716 862 299			■		■														
12	Grille	8 716 862 302			■		■														
13	Front panel	8 716 862 225			■		■														
14	Impeller D493x143	8 716 862 300			■		■														
15	PFC chock	8 716 862 248			■		■														
16	Side panel right	8 716 862 228			■		■														
17	Cover right bottom	8 716 862 260			■		■														
18	Cover right top	8 716 862 259			■		■														
19	Front panel	8 716 862 231			■		■														
20	Handle	8 716 862 262			■		■														
21	Temperature sensor OCT L1400	8 716 862 297			■		■														
22	Badge Bosch	8 716 862 592			■		■														

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

Casing

1C

Spare parts list



6721904401.aa.RO


Casing

**CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN**

1D

Pos	Description			CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 OR-T	CS3400iAWS 12 OR-S	CS3400iAWS 12 OR-T	CS3400iAWS 14 OR-S	CS3400iAWS 14 OR-T	CS3400iAWS 4 OR-S	CS3400iAWS 6 OR-S	CS3400iAWS 8 OR-S									Remarks
1	Handle	8 716 862 261		■		■		■													
2	Side panel left	8 716 862 226		■		■		■													
3	Holder	8 716 862 257		■		■		■													
4	Temperature sensor OAT L1600	8 716 862 294		■		■		■													
5	Holder motor	8 716 862 211		■		■		■													
6	Cover top	8 716 862 227		■		■		■													
7	Holder	8 716 862 258		■		■		■													
8	Grille	8 716 862 250		■		■		■													
9	Temperature sensor OMT L1400	8 716 862 295		■		■		■													
10	Motor	8 716 862 301		■		■		■													
11	Plastic ring	8 716 862 299		■		■		■													
12	Grille	8 716 862 302		■		■		■													
13	Front panel	8 716 862 225		■		■		■													
14	Impeller D493x143	8 716 862 300		■		■		■													
15	PFC chock	8 716 862 247		■		■		■													
16	Side panel right	8 716 862 230		■		■		■													
17	Cover right bottom	8 716 862 260		■		■		■													
18	Cover right top	8 716 862 259		■		■		■													
19	Front panel	8 716 862 229		■		■		■													
20	Handle	8 716 862 262		■		■		■													
21	Temperature sensor OCT L1400	8 716 862 297		■		■		■													
22	Badge Bosch	8 716 862 592		■		■		■													
CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T EN													Casing							1D	

Spare parts list



6721904394.aa.RO

Refrigerant circuit


CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

2A

[illegible]

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

Spare parts list



6721904397.aa.RO

Refrigerant circuit

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

2B







Pos	Description		CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 OR-T	CS3400iAWS 12 OR-S	CS3400iAWS 12 OR-T	CS3400iAWS 14 OR-S	CS3400iAWS 14 OR-T	CS3400iAWS 4 OR-S	CS3400iAWS 6 OR-S	CS3400iAWS 8 OR-S									Remarks
1	Coil	8 716 862 286	■						■	■										
2	Expansion valve compl	8 716 862 270	■						■	■										
3	Oil separator	8 716 862 291	■						■	■										
4	Temperature sensor CTT L800	8 716 862 296	■						■	■										
5	High pressure switch	8 716 862 219	■						■	■										
6	Coil	8 716 862 274	■						■	■										
7	4-way valve compl	8 716 862 271	■						■	■										
8	Valve 1/4" compl	8 716 862 283	■						■	■										
9	Valve 5/8	8 716 862 290	■						■	■										
10	Compressor insulation set	8 716 862 217	■						■	■										
11	Connecting lead Compressor	8 716 862 208	■						■	■										
12	Installation kit	8 716 862 249	■						■	■										
13	Compressor	8 716 862 214	■						■	■										
14	Accumulator 1L	8 716 862 298	■						■	■										

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

Refrigerant circuit

2B

Spare parts list



6721904399.aa.RO


Refrigerant circuit

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

2C

Pos	Description		CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 OR-T	CS3400iAWS 12 OR-S	CS3400iAWS 12 OR-T	CS3400iAWS 14 OR-S	CS3400iAWS 14 OR-T	CS3400iAWS 4 OR-S	CS3400iAWS 6 OR-S	CS3400iAWS 8 OR-S									Remarks
1	Coil	8 716 862 204		■		■														
2	Expansion valve compl	8 716 862 252		■		■														
3	Oil separator	8 716 862 291		■		■														
4	Temperature sensor CTT L800	8 716 862 296		■		■														
5	High pressure switch	8 716 862 232		■		■														
6	Coil	8 716 862 274		■		■														
7	4-way valve compl	8 716 862 251		■		■														
8	Valve 3/8" compl	8 716 862 272		■		■														
9	Valve 5/8	8 716 862 290		■		■														
10	Compressor insulation set	8 716 862 216		■		■														
11	Connecting lead Compressor	8 716 862 245		■		■														
12	Installation kit	8 716 862 249		■		■														
13	Compressor	8 716 862 212		■		■														
14	Accumulator 7L	8 716 862 198		■		■														
15	Cover	8 716 862 223		■		■														
CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T EN												Refrigerant circuit							2C	

Spare parts list



6721904402.aa.RO

Refrigerant circuit

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

2D


Pos	Description			CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 OR-T	CS3400iAWS 12 OR-S	CS3400iAWS 12 OR-T	CS3400iAWS 14 OR-S	CS3400iAWS 14 OR-T	CS3400iAWS 4 OR-S	CS3400iAWS 6 OR-S	CS3400iAWS 8 OR-S									Remarks
1	Coil	8 716 862 204		■		■		■													
2	Expansion valve compl	8 716 862 252		■		■		■													
3	Oil separator	8 716 862 291		■		■		■													
4	Temperature sensor CTT L800	8 716 862 296		■		■		■													
5	High pressure switch	8 716 862 232		■		■		■													
6	Coil	8 716 862 274		■		■		■													
7	4-way valve compl	8 716 862 583		■		■		■													
8	Valve 3/8" compl	8 716 862 272		■		■		■													
9	Valve 5/8	8 716 862 290		■		■		■													
10	Compressor insulation set	8 716 862 233		■		■		■													
11	Connecting lead Compressor	8 716 862 206		■		■		■													
12	Installation kit	8 716 862 249		■		■		■													
13	Compressor	8 716 862 213		■		■		■													
14	Accumulator 7L	8 716 862 198		■		■		■													
15	Connecting lead Compressor	8 716 862 238		■		■		■													
16	Cover	8 716 862 224		■		■		■													

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

Refrigerant circuit

2D

Spare parts list



6721904395.aa.RO

Control unit

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

3A


Pos	Description																				Remarks
			CS3400/AWS 10 OR-S	CS3400/AWS 10 OR-T	CS3400/AWS 12 OR-S	CS3400/AWS 12 OR-T	CS3400/AWS 14 OR-S	CS3400/AWS 14 OR-T	CS3400/AWS 4 OR-S	CS3400/AWS 6 OR-S	CS3400/AWS 8 OR-S										
1	Gateway	8 716 862 307							■												
2	Power cable CBI	8 716 862 220							■												
3	Connecting cable CBI-ODUC	8 716 862 334							■												
4	Connecting cable	8 716 862 207							■												
5	Spacer	8 716 862 210							■												
6	Cable clamp	8 716 862 222							■												
7	Terminal strip	8 716 862 201							■												
8	Supply cord clamp	8 716 862 263							■												
9	Control element	8 716 862 202							■												
10	Main PCB	8 716 862 285							■												
11	Power cable	8 716 862 287							■												

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

Control unit

3A

Spare parts list



6721904404.aa.RO

Control unit

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

3B


Pos	Description			CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 OR-T	CS3400iAWS 12 OR-S	CS3400iAWS 12 OR-T	CS3400iAWS 14 OR-S	CS3400iAWS 14 OR-T	CS3400iAWS 4 OR-S	CS3400iAWS 6 OR-S	CS3400iAWS 8 OR-S								Remarks
1	Gateway	8 716 862 307	■							■	■									
2	Power cable CBI	8 716 862 220	■							■	■									
3	Connecting cable CBI-ODUC	8 716 862 334	■							■	■									
4	Connecting cable	8 716 862 207	■							■	■									
5	Spacer	8 716 862 210	■							■	■									
6	Cable clamp	8 716 862 222	■							■	■									
7	Terminal strip	8 716 862 201	■							■	■									
8	Supply cord clamp	8 716 862 263	■							■	■									
9	Control element	8 716 862 202	■							■	■									
10	Main PCB	8 716 862 205	■							■	■									
11	Spacer	8 716 862 209	■							■	■									
12	PCB EMC (20A)	8 716 862 203	■																	
12	PCB EMC (16A)	8 716 862 581								■	■									

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

Control unit

3B

Spare parts list



6721904400.aa.RO


Control unit

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

3C

Pos	Description			CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 OR-T	CS3400iAWS 12 OR-S	CS3400iAWS 12 OR-T	CS3400iAWS 14 OR-S	CS3400iAWS 14 OR-T	CS3400iAWS 4 OR-S	CS3400iAWS 6 OR-S	CS3400iAWS 8 OR-S									Remarks
1	Gateway	8 716 862 307			■		■														
2	Power cable CBI	8 716 862 220			■		■														
3	Connecting cable CBI-ODUC	8 716 862 334			■		■														
4	Connecting cable	8 716 862 207			■		■														
5	Spacer	8 716 862 210			■		■														
6	Cable clamp	8 716 862 222			■		■														
7	Terminal strip	8 716 862 218			■		■														
8	Supply cord clamp	8 716 862 197			■		■														
9	Control	8 716 862 718			■		■														
10	Spacer	8 716 862 209			■		■														
11	PCB EMC	8 716 862 234			■		■														
12	Main PCB	8 716 862 256			■		■														
13	PCB compressor	8 716 862 719			■		■														
14	Capacitor	8 716 862 235			■		■														
15	Connecting cable	8 716 862 244			■		■														
16	Power supply	8 716 862 221			■		■														
17	Holder fuse	8 716 862 246			■		■														
18	Coil	8 716 862 582			■		■														
CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T EN													Control unit							3C	

Spare parts list



6721904403.aa.RO

Control unit

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

3D

Pos	Description			CS3400iAWS 10 OR-S	CS3400iAWS 10 OR-T	CS3400iAWS 12 OR-S	CS3400iAWS 12 OR-T	CS3400iAWS 14 OR-S	CS3400iAWS 14 OR-T	CS3400iAWS 4 OR-S	CS3400iAWS 6 OR-S	CS3400iAWS 8 OR-S									Remarks
1	Gateway	8 716 862 307		■		■		■													
2	Power cable CBI	8 716 862 220		■		■		■													
3	Connecting cable CBI-ODUC	8 716 862 334		■		■		■													
4	Connecting cable	8 716 862 207		■		■		■													
5	Spacer	8 716 862 210		■		■		■													
6	Cable clamp	8 716 862 222		■		■		■													
7	Terminal strip	8 716 862 236		■		■		■													
8	Supply cord clamp	8 716 862 197		■		■		■													
9	Control	8 716 862 253		■		■		■													
10	Spacer	8 716 862 209		■		■		■													
11	PCB EMI	8 716 862 306		■		■		■													
12	Main PCB	8 716 862 256		■		■		■													
13	Main PCB	8 716 862 237		■		■		■													
14	Capacitor	8 716 862 304		■		■		■													
15	Connecting cable	8 716 862 244		■		■		■													
16	Cable HPS	8 716 862 255		■		■		■													
17	Power supply	8 716 862 221		■		■		■													
18	Cable Coil red	8 716 862 240		■		■		■													
19	Cable Coil white	8 716 862 241		■		■		■													
20	Cable Coil black	8 716 862 242		■		■		■													
21	Connecting cable	8 716 862 243		■		■		■													
22	Coil	8 716 862 582		■		■		■													

CS3400iAWS 4-14 S/10-14 T
EN

Control unit

3D

Types of appliances

Appliance		Country	Remarks
CS3400iAWS 8 OR-S	8 750 722 682	AT,BA,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IL,IT,LT,LU,LV,ME,MK,NL,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,T	
CS3400iAWS 10 OR-S	8 750 722 683	AT,BA,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IL,IT,LT,LU,LV,ME,MK,NL,PL,PT,RO,RS,SI,SK,TR,UA,X	
CS3400iAWS 14 OR-T	8 750 722 688	AT,BA,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,EE,ES,FR,GR,HR,HU,IL,LT,LU,LV,ME,MK,NL,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,TR,UA,XK	
CS3400iAWS 14 OR-S	8 750 722 685	AT,BA,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,ES,FR,GR,HR,HU,IL,LU,ME,MK,NL,PL,PT,RO,RS,SI,SK,TR,XK	
CS3400iAWS 6 OR-S	8 750 722 681	AT,BA,BE,BG,CH,CZ,DE,DK,EE,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,LT,LU,LV,ME,MK,NL,PL,PT,RS,SE,SI,SK,UA,XK	
CS3400iAWS 4 OR-S	8 750 722 680	AT,BA,BE,BG,CH,CZ,DE,DK,EE,ES,FR,GB,HR,HU,IE,IT,LT,LU,LV,ME,MK,NL,PL,PT,RS,SE,SK,UA,XK	
CS3400iAWS 10 OR-T	8 750 722 686	AT,BA,BE,BG,CH,CZ,DE,EE,ES,FI,FR,GR,HR,HU,LT,LU,LV,ME,MK,NL,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,XK	
CS3400iAWS 12 OR-T	8 750 722 687	AT,BA,BE,BG,CH,CZ,DE,EE,ES,FR,GR,HR,HU,LT,LU,LV,ME,MK,NL,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,XK	
CS3400iAWS 12 OR-S	8 750 722 684	AT,BA,BE,BG,CH,CZ,DE,ES,FR,GR,HR,HU,LU,ME,MK,NL,PL,PT,RO,RS,SI,SK,XK	



BOSCH

Bosch Thermotechnik GmbH
Junkersstr. 20-24
D-73249 Wernau / Germany